

# Lexand LR-5000 DVR

A gravação de início automático não funciona ao ligar o carro. Neste caso, acontece o seguinte: - Tecla na posição 1 - o DVR liga para gravação - Tecla na posição 2 (starter ligado) - Software do DVR reinicia, sem função de gravação.

Não.

Não há nenhum.

Não há memória interna, você terá que comprar um cartão de memória.

Não.

Não.

Nenhum cartão de memória incluído.