

Projektor BenQ MH680

Cor

Finalidade bsica: universal

Lmpada e Imagem

Vida til: 4000 h / 6500 ECO /

Potncia da Lmpada: 210W

Brilho: 3000 lm

Taxa de contraste dinmico: 10.000:1

Renderizao de cores: 1 bilhes de cores

Frequncia horizontal: 15 - 102 kHz

Frequncia vertical: 23 - 120 Hz

Matrix

Tecnologia : DLP

Resoluo real: 1920x1080 pix

Suporte ao formato de imagem : 16:9, 4:3, 14:9, 16:10

Projeo

Retroprojeo

Distncia de projeo min: 1,01 m

Distncia de projeo, max: 7.73 m

Imagem diagonal: 1,02 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom e foco: manual / f=2.59-2.87, f=16.88-21.88mm /

Funes e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas e 1 sada /S-Videocomposto

Conectores de udio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack)3,5 mm de sada (mini-Jack)RCA (udio)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Nvel de ruído (nominal): 33 dB / 28 no modo ECO /

Power: rede eltrica

Consumo de energia: Modo econmico de 270W / 220V /

Dimenses (AxLxP): 104,7x311,8x244.1 mm

Peso: 2,6 kg

Recursos e capacidades adicionais do projetor: Conectividade Wi-Fi com adaptador USB externo (vendido separadamente) Modo SmartEcoNo Source Detected ModeEco Blank ModeSmartEco ModeSmartEco Mode permite que o projetor ajuste automaticamente a energia da Lmpada para economia mxima, mantendo o melhor contraste e brilho da imagem.No Source Detected Mode Auto Ativar o Eco Modo em branco, que quando o projetor fica ocioso por 3 minutos sem uma fonte de vdeo, liga uma tela em branco e define a potncia da Lmpada para 30%.Modo Eco BlankO modo Eco

Blank permite que voc ative em uma tela em branco e economize eletricidade da Impada de consumo de energia em 90%.Conectividade Wi-Fi com adaptador USB externo (vendido separadamente)Modo SmartEcoNo Source Detected ModeEco Blank ModeSmartEco ModeO modo SmartEco permite que o projetor ajuste automaticamente a energia da Impada para economia mxima, mantendo o melhor contraste e brilho da imagem.No Source Detected Mode Ativa automaticamente o Eco Blank Mode, que quando o projetor fica ocioso por 3 minutos sem uma fonte de vdeo, liga uma tela em branco e define a potncia da Impada para 30%.Eco Blank Modo O modo Eco Blank permite que voc ligue uma tela em branco e economize o consumo de energia da Impada em 90%.Conectividade Wi-Fi com adaptador USB externo (vendido separadamente)Modo SmartEcoNo Source Detected ModeEco Blank ModeSmartEco ModeO modo SmartEco permite que o projetor ajuste automaticamente a energia da Impada para economia mxima, mantendo o melhor contraste e brilho da imagem.No Source Detected Mode Ativa automaticamente o Eco Blank Mode, que quando o projetor fica ocioso por 3 minutos sem uma fonte de vdeo, liga uma tela em branco e define a potncia da Impada para 30%.Eco Blank Modo O modo Eco Blank permite que voc ligue uma tela em branco e economize o consumo de energia da Impada em 90%.liga uma tela em branco e define a potncia da Impada para 30%.Modo Eco BlankO modo Eco Blank permite que voc ligue uma tela em branco e economize o consumo de energia da Impada em 90%.liga uma tela em branco e define a potncia da Impada para 30%.Modo Eco BlankO modo Eco Blank permite que voc ligue uma tela em branco e economize o consumo de energia da Impada em 90%.