

Escova de dentes elétrica Philips Sonicare For Kids HX6322

Tipo: escova de dentes

Infantil

Conjunto completo

Número de bicos: 1 pcs

Dicas: Oval para dentes sensíveis / Para crianças /

Modelo de cabeça de substituição: HX6322

Recursos

Modos de operação : 2

Modos de energia: 1

Modos: limpeza diária (2D)limpeza suave

Tecnologia de limpeza: sônica

freqüência sônica 31 kpm

Recursos e capacidades

Timer

Kit adicional: Base de carregamentoBase de acessórios

Geral

Tipo de alimentação: Bateria

Tempo de execução máximo: 84 min / 3 semanas sem carregamento /

Indicador de carregamento

Peso: 256g

Modificações do modelo: Sonicare For Kids Modelo HX6311/02 - Inclui 2 cabeças Sonicare For Kids

Modelo HX6311/07 - Inclui 1 cabeça (a partir de 7 anos)