

# Banho de massagem Beurer FB 20 ps

Nmero de modos: 3

Nmero de bicos: 7 peas

Tipos de massagem: Massagem por vibrao; Bolha (Jacuzzi); Acupuntura (ponto); Bocal de rolo

Recursos e recursos: Infravermelho; Controle de temperatura da gua; Rotao automtica do bocal

Bocais: Rolo; Bola; Pedra-pomes; Pincel

Controle: Interruptor rotativo

Modos de operao: Massagem de vibrao + radiao infravermelha Bolhas (Jacuzzi) + manuteno da temperatura da gua Massagem de vibrao, bolhas (Jacuzzi) + radiao infravermelha e manuteno da temperatura da gua