

# **Cmera WEB- Aver Media PW513**

Deve ser conectado ao conector usb 3.0, caso contrrio voc no ter imagem 4k

Funciona apenas na porta USB 3.0

Infelizmente s funciona no Win10, no Win 7 verso funciona.

Precisa conectar ao conector USB 3.0, caso contrrio no funcionar

no