

Subwoofer automatico Infinity BassLink

no

os contatos do fio de alimentao esto fracos

no percebi

Ele vibra, no importa como voc ative as configuraes, basta adicionar ou subtrair o zumbido.