

Forno microondas Samsung GE81MRTB

Se voc girar a roda de ajuste de tempo cerca de meio minuto, ela funcionar por 10 segundos e parar. A razo no clara. Mas h uma sada: voc precisa girar por alguns minutos e retornar ao valor desejado.

no