

Cafeteira Bosch VeroAroma 500 TES 60523

Durante a preparao da espuma (s espuma ou caf com espuma), acontece que durante alguns perodos sai apenas vapor apesar de a palhinha estar completamente mergulhada no leite. tratado enxaguando manualmente o tubo e a mangueira, mas no por muito tempo, depois de 10 xcaras ele comea novamente, como se o ar estivesse entrando ...

no encontrei em 7 meses de uso